

АКПП

Демонтируйте штатный сапун АКПП, расположенный в районе блока цилиндров двигателя с задней стороны, над АКПП. Вставьте входящую в комплект трубку 8мм. в отводящий шланг сапуна АКПП и затяните хомутом, не допуская деформации трубки. Установите переходной фитинг на трубку 8мм., как показано на картинке. Вставьте в переходной фитинг трубку 6мм. из комплекта и при помощи тройника объедините в одну магистраль. Дальнейший монтаж производить согласно основной инструкции.

